Friday, 19/10/2007 2:54:46 PM

Linda Lacelle

Process Sheet

Customer

: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Job Number

Type

S.O. No. :

: 35247 : 11234

Estimate Number

P.O. Number

This Issue

: 19/10/2007

: NC

Prsht Rev. First Issue : 18/10/2007

Previous Run

: 35083

Written By

Comment

Checked & Approved By

: Est Rev:A 04.07.01

Est Rev B 07.08.07

lew issue KJ/JLM

: THERMOFORMING

Mermoform in house DL

Drawing Name

: FLOOR PROTCTOR FWD RH

Part Number

: D32812

Drawing Number

: D3281 REV B

Project Number Drawing Revision : N/A : B

Material

Due Date : 25/10/2007

Each

Additional Product

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:

C207/10/22 (1)

PURCHASING

1.0 PG

2.0



Comment: PURCHASING

4865 Issue P/O: _

Description: Floor Protector Fwd, RH

Possible Supplier: Delastek

Certificate of Conformity is required

D32812P

Floor Protector, Fwd RH



Comment: Qty.:

1.0000 Each(s)/Unit Total: 5.0000 Each(s)

Floor Protector Fwd, RH

3.0 PACKAGING 1 PACKAGING RESOURCE #1







Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive & Inspect For Transit Damage Ensure certificate of conformity is attached

4.0

QC6



Comment: DIMENSIONAL CHECK

Inspect dimensions as per Dwg D3280 and certification attached. Visual inspection check for void spots and

5.0 PACKAGING 1 PACKAGING RESOURCE #1




Comment: PACKAGING RESOURCE #1


Identify and Stock Location: 51260







DESIGN	DESIGN P DRAWN BY		DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA				
CHECKED	411	APPROVED	DRAWING NO. REV. E				
	#	一根	D3281 SHEET 1 OF 3				
DATE	R1	<u> </u>	TITLE SCALE				
05.11	.25		FLOOR PROTECTOR 1:5				
Α		04.05.03	NEW ISSUE				
В		05.11.25	NOW LEXAN; DIMS AS MANUFACTURED				



D3281-1 FLOOR PROTECTOR, FWD LH

1) THERMOFORM D3281-1 USING MOLD D3281-1T1, TRIM USING D3281-1T2 UNCONTROLLED COPY

2) MATERIAL: LEXAN F6006 BLACK No.700, 0.125 THICK

3) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

4) TOLERANCÈS ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

5) MIN. THICKNESS AFTER FORMING IS 0.080" EXCEPT AS SHOWN


SUBJECT TO AMENDMENT


WITHOUT NOTICE

Copyright © 2004 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.







1) THERMOFORM D3281-2 USING MOLD D3281-2T1, TRIM USING D3281-2T2

2) MATERIAL: LEXAN F6006 BLACK No.700, 0.125 THICK

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

4) TOLERANCÈS ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

5) MIN. THICKNESS AFTER FORMING IS 0.080" EXCEPT AS SHOWN


UNCONTROLLED COPY SUBJECT TO AMENDMENT WITHOUT NOTICE

Copyright © 2004 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.




DESIGN	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED M	APPROVED .	DRAWING NO.	REV. 8
版	tt	D3281	SHEET 3 OF 3
DATE		TITLE	SCALE
05.11.25		FLOOR PROTECTOR	1:5





UNDER REVIEW 07.10.



D3281-3 FLOOR PROTECTOR, AFT LH (SHOWN) D3281-4 FLOOR PROTECTOR, AFT RH (OPPOSITE)

1) THERMOFORM D3281-3 USING MOLD D3281-3T1, TRIM USING D3281-3T2 ENGINEERING
THERMOFORM D3281-4 USING MOLD D3281-4T1, TRIM USING D3281-4T2-ONTROLLED COPY
2) MATERIAL: LEXAN F6006 BLACK No 700 0 125 THICK SUBJECT TO AMENDMENT WITHOUT NOTICE

2) MATERIAL: LEXAN F6006 BLACK No.700, 0.125 THICK

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

4) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

MIN. THICKNESS AFTER FORMING IS 0.080" EXCEPT AS SHOWN

Copyright © 2004 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.

Mercredi 2007-02-07 13:19-02 Marc Dubé Feuille de Procédé				DELASTEK COMPOSITES
Description Description		redi, 2007-02-07 13:19:02		DELASTES for
Numero Job		•	Feuille de Procédé	
Process Sheet Rév.: 00 Création du premier Produit additionnel A THERMOFORMEI DI. 38.0 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: 1.0 APL0016	luméro Job luméro Soumissic luméro B.A. Cette fois Prsht Rev. Prem. fois Job précédente Écrit par Vérifié & Approuvé	: 40953 on: 2384 : : 2007-02-07	Nom Dessin Numéro Article Numéro Dessin Projet Numéro Révision dessin Matériel Date Dûe	: DKC134-0045 : D3281 : DKC134 : B : F6006 : 2007-02-14 Qté: 20 JdM: UNITE
# Séq.: Machine ou Opération: 1.0 APL0016 Commentair Qty.: 0.167 UNITE(s)/Unit Total: 3.340 INITE(e) Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" x .125" Thk. 2.0 SÉCHAGE/ANEAL # Bon achat: 5913 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 2.0000Min Total Run: 0.6667Hrs SÉCHAGE DU MATÉRIEL Sécher le matériel dans le four à 250° F pendant 6 heures. Inscrire sur la charte de rempérature le numéro de Job du matériel au séchage. # de cuisson: 55160 3.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs Total Run: 60.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL		Process Sheet Rév.: 00 Créati	on du premier	
# Séq.: Machine ou Opération: 1.0 APL0016 Commentair Qty.: 0.167 UNITE(s)/Unit Total: 3.340 INITE(e) Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" x .125" Thk. 2.0 SÉCHAGE/ANEAL # Bon achat: 5913 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 2.0000Min Total Run: 0.6667Hrs SÉCHAGE DU MATÉRIEL Sécher le matériel dans le four à 250° F pendant 6 heures. Inscrire sur la charte de rempérature le numéro de Job du matériel au séchage. # de cuisson: 55160 3.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs Total Run: 60.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL	Produit additionne		/	à THERMOFORMEI BV. 28.02.07
Lexan F6006 Noir N° 700 48° x 96° x .125° Thk. Commentair Qty.: 0.167 UNITE(s)/Unit Total: 3.340 INITE(s) Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" APL 0016 N° de Lot: Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" APL 0016 2.0 SÉCHAGE/ANEAL # Bon achat: 5913 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 2.0000Min Total Run: 0.6667Hrs SÉCHAGE DU MATÉRIEL Sécher le matériel dans le four à 250° F pendant 6 heures. Inscrire sur la charte de Jempérature le numéro de Job du matériel au séchage. # de cuisson: 55 / O PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs Total Run: 60.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL	Numéro Job:			
Commentair Qty.: 0.167 UNITE(s)/Unit Total: 3.340 LINITE/s\ Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" APL0016 N° de Lot: Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" x .125" Thk. 2.0 SÉCHAGE/ANEAL # Bon achat: 5913 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 2.0000Min Total Run: 0.6667Hrs SÉCHAGE DU MATÉRIEL Sécher le matériel dans le four à 250° F pendant 6 heures. Inscrire sur la charte de température le numéro de Job du matériel au séchage. # de cuisson: 5516 3.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs Total Run: 60.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL	# Séq.:	Machine ou Opération:	·	
Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" N° de Lot: Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" x .125" This. Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" x .125" This. Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" x .125" This. Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 2.0000Min Total Run: 0.6667Hrs SÉCHAGE DU MATÉRIEL Sécher le matériel dans le four à 250° F pendant 6 heures. Inscrire sur la charte de température le numéro de Job du matériel au séchage. # de cuisson: 5516 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL	1.0	APL0016		6" x .125" Thk.
SÉCHAGE DU MATÉRIEL. Sécher le matériel dans le four à 250° F pendant 6 heures. Inscrire sur la charte de température le numéro de Job du matériel au séchage. # de cuisson: 5500 3.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs Total Run: 60.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL		Lexan F6006 Noir N° 700 48" x 96" N° de Lot:	APE.0016 	
Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Hrs Total Run: 60.0000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL	Comme	SÉCHAGE DU MATÉRIEL Sécher le matériel dans le four à 25 Inscrire sur la charte de températur	50° F pendant 6 heures. re le numéro de Job du matériel au se	والمراوا والم
Faire le taillage du matériel selon les dimensions suivantes:		PRÉPARATION 3 INTERPRÉPARATION 3 INTERPRÉPARATION 3 INTERPRÉPARATION 3 INTERPRÉPARATION 3 INTERPRÉPARATION 3		DART
24" x 26" x .125" Thk. Quantité: Date: 13 - 3 - 0 Sceau:		24" x 26" x .125" Thk.	OELASTIK OSHOOTIES	

Quantité:_____Date:_

Sceam

Dâte:

Mercredi, 2007-02-07 13:19:02

Jillisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 40953

Nom Dessin: FLOOR PROTECTOR

Numéro Article: DKC134-0045

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

4.0

THERMOFORMAGE2

THERMOFORMAGE DES PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.50Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 3.3333Hrs

THERMOFORMAGE DES PIECES

Faire le thermoformage du "Floor Protector "N° D3281-2 à l'aide du moule N° D3281-2T1 sur le thermoformeur 4' x 8'.

Autocontrôle du lot de pièce thermoformées.



Quantité:

Date:

Sceau:

TRIMAGE 3 5.0





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 3.3333Hrs

TRIMAGE PLASTIQUE DART

Faire le trimage du "Floor Protector "N° D3281-2 à l'aide du gabarit de trimage N° D3281-2T2.

Faire l'ébavurage des pièces.

Autocontrôle du lot de pièce trimées.



Quantité: INSPECTION 3

INSPECTION PIÈCE DART



6.0

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 1.6667Hrs

INSPECTION PIÈCE DART

Faire l'inspection finale des pièces selon le dessin.



7.0

IDENTIFICATION PIÈCES DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 1.6667Hrs IDENTIFICATION PIÈCES DART

Faire l'identification des pièces à l'aide des informations suivantes:

Mercredi, 2007-02-07 13:19:02 Feuille de Procédé Marc Dubé Itilisateur: Nom Dessin: FLOOR PROTECTOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0045 Numéro Job: 40953 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: #Séq.: N° de pièce: D3281-2 N° de Job: Date de fabrication Sceau d'inspection. Sceau: Quantité: Date: EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE **EMBALLAGE** 8.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 1.6667Hrs EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Emballer les pièces individuellement dans un sac en platique et ensuite mettre dans une boite en carton identifiée comme suit:

N° de pièce: D3281-2
Date de fabrication:_____
N° de job:_____
Quantité:_______ Date:______ No reconstruction of the properties of the pro

Quantité:______ Date:______ Sceau:_____

DELASTEI

DELASTEK COMPOSITES INC.

2699, 5ième Avenue
Local 14, PORTE -AGrand-Mère, Québec G9T 5K7
Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIF

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice #	12223		
Customer#	DART		

Telephone: (819) 533-5788					
Warehouse: MAIN					
Bill to:					
Dart Aerospace Ltd.					
1270. Aberdeen Street					
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7					
Canada					

Telephone: 613-632-5200 Contact: Linda Lacelle Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

Shi	p via	F	.O.B.		Terms		Salespe	
PURO COLLECT		Origin		Net30 days			Claude Lessard, ext. 233	
Ship date	Order Date	Our PO#	Orde	r by	Your PC			GST/PST#
24/10/2007	22/10/2007	5510	C. LA	VOIE	PO000004	865		
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item #		<u> Iter</u>	n Descript	ion	
4	0		KC134-0044	Floor Protect Selon dessin D3 Job: 40952	tor Fwd LH Part 1 N° 281 Rev.: B	D32811P	B35246	U de M : I
۷.	0	· 4 DI	KC134-0045	Floor Protect Scion dessin D3 Job: 40953	tor Fwd RH Part 2 N° 281 Rev.: B	D32812P	B35247	U de M : I
c i	0	4 DI	KC134-0046	Floor Protect Selon dessin D3 Job: 40954	tor Aft LH Part 3 N° E 1281 Rev.: B	032813P	B35248	U de M : l
A A	0	4 Di	KC134-0047	Floor Protect Selon dessin D3 Job: 40957	tor Aft RH Part 4 N° I 1281 Rev.: B	032814P	B35249	U de M : I
			ocess and finishe					

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

Accepted by:

Quality department

AO-357

12	75 /
Jan. 1	1701

Adm.

☐ Quality

Ship.